



Mercedes-Benz

Příslušenství

B6 6 04 3220

Seřizovací funkce stopek

Návod k obsluze



Seřizovací funkce stopek

Korunku vytáhnout do druhé polohy

1 Tlačítko 1: počítadlo vteřin stopek jde do polohy 0 (12.00)

2 Tlačítko 2: 1/20 vteřinová ručička jde do polohy 0 (12.00)

- Opětne stlačení tlačítka, ručičky jdou jednu polohu vpřed. 2 sek. Při přidržení stlačení.
- Korunka se nesmí nastavit zpět na normální polohu, zatímco ručičky stopek jdou na polohu 0, protože jinak zůstanou stát na této poloze a tato je pokládána jako poloha 0.

Korunku nastavit zpět do normální polohy

3 Tlačítko 2 : počítadlo minut stopek jde do polohy 0 (12.00)

Měření stopkami

Tlačítko **1** – start/stop

Tlačítko **2** – seřizovací funkce

Třebaže 1/20 vteřinová ručička se zastaví po 30 vteřinách, čas se počítá dále. Přesně odběhlý čas se potom ukáže, když se měření času zastaví tlačítkem **1**.

Jestliže se po seřizovací funkci chronografu tlačítko **2** ještě jednou stlačí, změní se funkce 1/20 vteřinové ručičky ku vteřinové ručičce.

Výhradní dovozce:
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
Daimlerova 2/2296
149 45 Praha 4 - Chodov