



Mercedes-Benz

Příslušenství

B6 7 82 4254

IPOD Interface

Návod k obsluze



Výhradní dovozce:
DaimlerChrysler Automotive Bohemia s.r.o.
Daimlerova 2/2296
149 45 Praha 4 - Chodov

Mnoho zábavy s Vaší novou Mercedes-Benz sadou rozhraní iPod!

Gratulujeme Vám k Vaší nové Mercedes-Benz sadě rozhraní iPod

Tento návod k obsluze Vás informuje o ovládání Vašeho iPodu v kombinaci s COMANDEM nebo audiosystémem a poskytuje Vám důležité pokyny k bezpečnému ovládání.

Společnost Mercedes-Benz stále přizpůsobuje svoji sadu rozhraní iPod nejnovějšímu stavu techniky a vyhrazuje si proto změny tvaru, výbavy a technických parametrů. Proto není možné vyvozovat žádné nároky z údajů, vyobrazení a popisů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Servisní střediska Mercedes-Benz jsou Vám kdykoli připravena pomoci a poskytnout radu. Společnost Mercedes-Benz Vám přeje příjemnou zábavu s Vaší novou sadou rozhraní iPod.

Mercedes-Benz Accessories GmbH

Závod společnosti Daimler Chrysler AG

Obsah

Bezpečnost 5

Vysvětlení symbolů 5

Bezpečnostní pokyny 5

Všeobecné pokyny 6

Připojení iPodu / volba iPodu 7

Připojení iPodu 7

Volba iPodu 7

Vysvětlení symbolů

Multifunkční volant 8

Režim navigace 9

Režim přehrávání 9

Ovládání přes multifunkční volant 10

Nastavení hlasitosti 10

Režim přehrávání 10

Režim navigace 11

Telefonování 14

Bezpečnost

Vysvětlení symbolů



Varovné upozornění

Varovné upozornění Vás upozorňuje na možné ohrožení Vašeho zdraví nebo života.

Důležité!

Takto označený text Vás upozorňuje na nebezpečí hmotných škod nebo funkčních poškození.

Upozornění

Takto označené upozornění Vám poskytuje rady a navazující informace.

1. Tyto výčty Vám objasňují jednotlivé kroky obsluhy.

Anzeige (hlášení)

Hlášení na multifunkčním displeji jsou tištěna tímto písmem.

„ „ Tyto výčty Vám ukazují možnosti volby.

Bezpečnostní pokyny



Nebezpečí nehody

Připojujte iPod pouze tehdy, když vozidlo stojí. Jinak hrozí nebezpečí, že v důsledku rozptýlení pozornosti od dopravního dění zapříčiníte nehodu.

Za jízdy nenoste sluchátka, protože byste nemuseli slyšet důležité zvuky.

-6-

Všeobecné pokyny

Tento návod k obsluze platí pro všechna vozidla Mercedes-Benz s instalovanou sadou rozhraní iPod „ „. Se sadou rozhraní mohou být kombinovány následující modely iPodu „ „:

* iPod Generation 3

* iPod Generation 4

* iPod photo

* iPod mini

* iPod U2.

Dále jsou tyto modely označovány jako iPod .

V tomto návodu k obsluze se odkazuje na návod k obsluze vozidla. Mějte jej prosím při ruce.

Pokyny k ovládání iPodu mimo vozidlo najdete v návodu k obsluze iPodu .

iPod se připojuje přes sadu rozhraní na COMANDu nebo audiosystému. Přitom potřebuje sada rozhraní zdířku AUX. Zdířka AUX nemůže být poté používána, dokud je sada rozhraní iPod instalována ve vozidle.

Tento návod k obsluze náleží k vozidlu. Proto byste jej měli vozit s sebou ve vozidle a při prodeji vozidla byste jej měli předat novému majiteli.

*Když je připojen iPod, je „Click Wheel na iPodu nefunkční.

* Doporučuje se instalovat na iPod nejnovější verzi softwaru. Přesný postup zjistíte v samostatném návodu k obsluze iPodu.

* Pro optimální kvalitu zvuku a také vyvarování se kolísání hlasitosti se doporučuje používání iTunes pro konvertování CD. Datové soubory by měly být přehrávány v nastavení „Equalizer Pop“ na iPodu. Podrobné informace zjistíte v návodu k obsluze iPodu.

* Akumulátor připojeného iPodu se dobíjí přes sadu rozhraní, jakmile je klíček ve spínací skříňce otočen do polohy 2.

* iPod není určen pro extrémní teploty, které jsou ve vozidle, a může jimi být poškozen. Proto Vám doporučujeme, abyste iPod nenechávali v zaparkovaném vozidle.

-7-

Připojení iPodu


1. Otevřete úložnou schránku spolujezdce.

2. Připojte konektor na iPod „ „, a uložte iPod „ „ do úložné schránky spolujezdce.

Volba iPodu

1. Zapněte COMAND nebo audiosystém.

2. Stiskněte tlačítko 



Upozornění

Na obrázku je COMAND ve vozidle třídy M, W 164. U jiných modelových řad mohou být funkce obsazeny podobně.

3. Stiskněte funkční tlačítko AUX.

Systém ovládání aktivuje iPod a pokračuje funkcí zvolenou před připojením.

Není-li Vaše vozidlo vybaveno COMANDEM, dodržujte prosím návod k obsluze vozidla.


Upozornění

Když se na multifunkčním displeji objeví hlášení „Fehler (chyba)“, musí být iPod restartován (funkce Reset). Přesný postup najdete v samostatném návodu k obsluze iPodu.









-8-

Upozornění







Na obrázku je multifunkční volant třídy M, W 164. U jiných modelových řad mohou být funkce obsazeny podobně.



Režim navigace

1.  Listování v menu směrem dolů.
2.  Listování v menu směrem nahoru.
3.  Potvrzení volby.
4.  Návrat na nejbližší vyšší úroveň menu.
5.  Zvýšení hlasitosti.
6.  Snížení hlasitosti.
7.  /  Přepnutí z jiného menu do hlavního menu iPodu.

Režim přehrávání


1.  Krátké stisknutí: přechod na následující skladbu.
Stisknutí a držení: rychlý pohyb vpřed po přehrávané skladbě.
2.  Krátké stisknutí: opakování přehrávané skladby.
Stisknutí a držení: rychlý pohyb vzad po přehrávané skladbě.
3.  Zahájení přehrávání.
4.  Přepnutí do režimu navigace.
5.  Zvýšení hlasitosti.
6.  Snížení hlasitosti.




Nebezpečí nehody


Ovládejte iPod pouze tehdy, když to dopravní situace dovoluje. Jinak hrozí nebezpečí, že v důsledku rozptýlení pozornosti od dopravního dění zapříčiníte nehodu. Za jízdy nenoste sluchátka, protože byste nemuseli slyšet důležité zvuky.

Nastavení hlasitosti


1. Stiskněte tlačítko 
Hlasitost se zvýší.

2. Stiskněte tlačítko 
Hlasitost se sníží.

Režim přehrávání





Zahájení přehrávání

1. Stiskněte tlačítko 


Začne přehrávání, na multifunkčním displeji se objeví 


Rychlý pohyb dopředu/dozadu

1. Stiskněte a držte tlačítko 
Následuje rychlý pohyb po skladbě dopředu.

2. Stiskněte a držte tlačítko 
Následuje rychlý pohyb po skladbě dozadu.

Změna skladby






1. Stiskněte tlačítko 
Bude přehrávána následující skladba.

2. Stiskněte tlačítko 
Bude opakována předcházející skladba, případně bude opakována právě přehrávaná skladba, jestliže od začátku skladby bylo přehráno více než cca 5 sekund.

Režim navigace

Upozornění

V závislosti na zvoleném režimu jsou volitelné následující čtyři funkce:

1. Stiskněte tlačítko  nebo  chcete-li přepnout na jinou položku seznamu uvnitř menu.
2. Stiskněte tlačítko  chcete-li zvolit položku menu.
3. Stiskněte a držte tlačítko  chcete-li přepnout na první skladbu disponibilního seznamu (např. seznamu skladeb).
4. Stiskněte tlačítko  chcete-li přepnout do nadřazeného menu.

Přepnutí do hlavního menu

1. Stiskněte tolikrát tlačítko  až se objeví hlavní menu.
Na multifunkčním displeji se objeví režim navigace menu iPodu




Upozornění

Neprovedete-li během cca 12 sekund žádnou volbu, přepne multifunkční displej zpět do režimu přehrávání (hlášení **iPod>**).


V hlavním menu můžete zvolit následující funkce:

- * Zufällige Titel (náhodná skladba)
- * Wiedergabelisten (seznamy reprodukce)
- * Interpreten (interpreti)
- * Alben (alba)
- * Titel (skladba)
- * Musikrichtungen (hudební žánry)
- * Komponisten (skladatelé)


Přepnutí uvnitř hlavního menu


1. Stiskněte tlačítko 

Přepnete v hlavním menu směrem dolů.

2. Stiskněte tlačítko 


Přepnete v hlavním menu směrem nahoru.




3. Stiskněte tlačítko 

Je zvolena zobrazená funkce.


Volba je potvrzena, např. skladba. Multifunkční displej přepne na první skladbu seznamu.



Přepnutí uvnitř zvoleného menu



1. Stiskněte tlačítko 

Volba se přepne směrem dolů.

2. Stiskněte tlačítko 

Volba se přepne směrem nahoru.


Upozornění

Podržíte-li tlačítko  nebo  déle stisknuté, mění se zobrazení na multifunkčním displeji v závislosti na délce seznamu v rychlejším sledu.


Příklad: při seznamu obsahujícím 200 skladeb se mění zobrazení v krocích po deseti.

-13-


Ovládání přes multifunkční volant

3. Stiskněte tlačítko 

Zobrazení na multifunkčním displeji se přepne do nejbližší vyšší úrovně menu.



Přehrání zvolené skladby

1. Stiskněte tlačítko 

Je přehrávána zvolená skladba. Na multifunkčním displeji se objeví režim přehrávání

(identifikovatelný v zobrazení **iPod>**).



Nebo



1. Stiskněte a držte tlačítko 

Je přehrávána první skladba, např. jednoho seznamu skladeb, jednoho interpreta nebo jednoho alba.

Reprodukce skladeb v náhodném pořadí



1. Přepněte do hlavního menu (viz strana 11).
2. Stiskněte tlačítko  nebo  až se na multifunkčním displeji objeví „Zufällige Titel (náhodná skladba)“.






3. Stiskněte tlačítko .
Začne reprodukce skladeb v náhodném pořadí.

-14-


Telefonování

Jestliže Vám někdo telefonuje, když je iPod v režimu přehrávání nebo v režimu navigace, nebo chcete telefonovat Vy, přepněte tlačítka  a  na multifunkčním volantu na funkci telefonu. Potom můžete volit následující možnosti:

Přijetí hovoru:


1. Stiskněte tlačítko .
iPod je ztišen. Na multifunkčním displeji bude nadále zobrazen režim přehrávání. Chcete-li vyvolat zobrazení telefonu, stiskněte tolikrát tlačítko  nebo  až se objeví na multifunkčním displeji.

Ukončení hovoru

1. Stiskněte tlačítko .
Přehrávání bude pokračovat. Na multifunkčním displeji se krátce objeví režim navigace menu iPodu. Nestisknete-li dále žádné tlačítko, přepne multifunkční displej zpět na zobrazení

iPod

Odmítnutí hovoru

1. Stiskněte tlačítko .
Jestliže příchozí hovor odmítnete, iPod bude ztišen, dokud není hovor přesměřován do hlasové schránky. Na multifunkčním displeji se objeví režim přehrávání. Chcete-li vyvolat

zobrazení telefonu, stiskněte tolikrát tlačítko  nebo , až se toto zobrazení objeví na multifunkčním displeji.

Telefonování

Přesné informace o telefonování získáte v samostatném návodu k obsluze COMANDu, případně návodu k obsluze vozidla (u vozidel bez systému COMAND).