



Mercedes-Benz

Příslušenství

B6 6 04 3221

Seřizovací funkce stopek

Návod k obsluze



Seřizovací funkce stopek

Korunku vytáhnout do druhé polohy

- 1 Tlačítko **1**, počítadlo vteřin stopek jde na polohu 0 (12:00)
- 2 Tlačítko **2**, 1/20 vteřinová ručička jde na polohu 0 (12:00)
Znovustlačení tlačítka, ručičky jdou jednu polohu vpřed. 2 sek. Při přidržném stlačení.

Korunka se nesmí nastavovat zpět na normální polohu, zatímco ručičky stopek jdou na polohy 0, neboť jinak zůstanou stát v této poloze a tato

je považována jako poloha 0.

Korunku nastavit zpět na normální polohu

3 Tlačítko **2**, počítadlo minut jde na polohu 0 (12:00)

Měření stopkami

Tlačítko **1** - start/stop

Tlačítko **2** - seřizovací funkce

Třebaže se 1/20 vteřinová ručička po 30 sek. zastaví, čas se počítá dále. Přesně uběhlý čas se potom ukáže, když se měření času zastaví tlačítkem **1**.

Stlačí – li se tlačítko **2** po seřizovací funkce chronografu ještě jednou, změní se funkce 1/20 vteřinové ručičky na vteřinovou ručičku.

Omezená záruka

Přejímají se všechny reklamace, které jsou oznámeny během 12 měsíců od data koupě. Záruka je dle zákonných ustanovení:

- bezplatné odstranění výrobních vad hodinek
- bezplatné seřízení hodinek, pokud přesnost chodu je nad nebo pod normou, podmiňující kvalitu.
- ze záruky jsou vyjmuty všechny škody, způsobené nepřiměřeným zacházením, přetížením nebo přirozeným opotřebením.
- toto platí zvláště pro vodotěsné hodinky, u kterých dle normy DIN 8310 platí vodotěsnost pro hodinky v novém stavu.
- škody na pouzdru, které byly způsobeny odpařováním položky, nespádají pod záruku.

Výhradní dovozce:
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o..
Daimlerova 2/2296
149 45 Praha 4 - Chodov